

## ECL 110-indstillinger

Funktion	Linje	Danfoss standardindst	2-strengsradiator (standardindst.)	1-strengsradiator	Gulvvarme (direkte på unit)
Dato-tid	1000		Aktuel tid	Aktuel tid	Aktuel tid
Hældning (varmekurve)	2175	1,2	1,4	1,1	0,6
Forskydning (parallelforskydning)	2176	0	0	1	0
Min. temperatur (fremløbtemp. grænse, min.)	2177	10°C	30°C	25	25°C
Max. temperatur (fremløbtemp. grænse, max.)	2178	90°C	70°C	65	43
Integr. tid (tidskonstant for rumtemp.)	3015	OFF	OFF	OFF	OFF
Max. forst. (rumtemp. indflydelse max. begrænser)	3182	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Min. forst. (rumtemp. indflydelse min. begrænser)	3183	0,0	0,0	0,0	0,0
Grænse (returtemp. grænse)	4030	50°C	50	50	50
Max. forst. (returtemp. indflydelse max. begrænser)	4035	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Min. forst. (returtemp. indflydelse min begrænser)	4036	0,0	0,0	0,0	0,0
Integr. tid (tidskonstant for returtemp.)	4037	25 s	OFF	25	25
Prioritet (prioritet for returtemp. grænse)	4085	OFF	OFF	OFF	OFF
Reduktion (reduceret temp. afhængig af udetemp.)	5011	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Boost	5012	OFF	OFF	OFF	OFF
Rampe (rampefunktion)	5013	OFF	OFF	OFF	OFF
Optimering (tidskonstant for optimering)	5014	OFF	OFF	OFF	OFF
Baseret på (optimering baseret på rum-/udetemp.)	5020	OUT	UDE	UDE	UDE
Totalstop	5021	OFF	OFF	OFF	OFF
S1 T filter (udetemp. filter)	5081	100	100	100	100
Udkobling (grænse for varmeudkobling)	5179	18°C	22°C	22°C	22°C
Motorbeskyt. (motorbeskyttelse)	6174	OFF	OFF	OFF	OFF
P-bånd (proportionalbånd)	6184	80 K	200	200	200
I-tid (integrationstidskonstant)	6185	30 s	60	60	60
Motortid (køretid for motorventilen)	6186	35 s	96 s *)	96 s *)	96 s *)
Neutralzone (neutralzone)	6187	3 K	3 K	3 K	3 K
ECA adresse (valg af rumpanel/fjernbetjening)	7010	OFF	OFF	OFF	OFF
Pumpemotion	7022	ON	ON	ON	ON
Ventilmotion	7023	OFF	OFF	OFF	OFF
Motortype (gearmotor/termoaktuator)	7024	GEAR	GEAR	GEAR	GEAR
VV prio. (lukket ventil/normal funktion)	7052	OFF	OFF	OFF	OFF
Frostbeskyttelse	7077	2°C	2°C	2°C	2°C
Pumpestop	7078	20°C	20°C	20°C	20°C
Standby temp. (standby-temperatur)	7093	10°C	10°C	10°C	10°C
Overstyr (ekstern overstyring)	7141	OFF	OFF	OFF	OFF
Knæpunkt	7162	40°C	40°C	35	OFF
Min. køretid (min. aktiveringstid, gearmotor)	7189	10	10	10	10
Sommertid (sommer-/vintertidsskift)	7198	ON	ON	ON	ON
ECL adr. (master-/slaveadresse)	7199	15	15	15	15
Applikation	7600	130	130	130	130
Kode nr.	8300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Vers. (versionsnummer)	8301	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Baggrundslys (display lysintensitet)	8310	16	16	16	16
Kontrast (display kontrast)	8311	10	10	10	10
Sprog	8315	Engelsk	Dansk	Dansk	Dansk
MOD adr. (MODBUS-adresse)	8320	5	5	5	5

\*) Indstilles efter aktuel motorventils køretid (fx 96 S=VS2+AMV 130 eller AMV 150)