




# Quickguide til METROMINI 11MF




## Indstilling af varmtvandstemperatur:




I området mellem 35 °C til 42 °C:




## Vælg forudindstillet temperatur



## Gem temperaturindstilling




## Temperaturbegrænsning



## Inaktiver begrænsning



## Max. ydelse




Når ønsket brugsvandstemperatur ikke kan opnås. Reducer flow.

## Intet output



Når temperaturen på indløb er over 70 °C.

## Genindstil fabriksindstillinger



## Aktiver servicemenu

